



IDEAPAINТ CRE-8

Инструкция по нанесению краски на водной основе

ШАГ 1 Подготовка

Выровнять поверхность и отшкурить до идеально-гладкого состояния. Гладкость покрытия IdeaPaint зависит от гладкости поверхности. Может понадобиться накрывной слой штукатурки.

ШАГ 2 Грунтовка

Загрунтуйте поверхность 2 (двумя) слоями грунта на латексной основе, так чтобы исходный цвет стены не просвечивался. Дайте высохнуть, в соответствии с рекомендациями производителя.

ШАГ 3 Шлифование

После того как грунт высох, отшлифуйте его с помощью наждачной бумаги зернистостью 120 (US). После, протрите сухой чистой тряпкой

ШАГ 4 Смешайте

Вылейте компонент **A** в компонент **B** (**THIS** вылейте в **THAT**). **НЕ СМЕШИВАЙТЕ** более двух наборов одновременно. Нанести в течение 1 (**ОДНОГО**) ЧАСА.

ШАГ 5 Нанесение

Нанесите IdeaPaint в **ОДИН СЛОЙ** и только **ВАЛИКОМ**, приложенным к набору

ШАГ 6 Ждите

ПОДОЖДИТЕ 7 ДНЕЙ пока покрытие высохнет. Повесьте предупреждающий знак. Не проверяйте «высохло или нет»

ШАГ 7 Протрите

Перед использование аккуратно протрите всю поверхность сухой чистой тряпкой